2.2.3.3 境界条件の付加

境界条件指定の操作手順を表 2.2.3.3-1 に示します。

表 2.2.3.3-1 境界条件付加の操作手順

#	コマンド	入力ファイ	出力ファイル	コメント
		ル		
1	%msh2pch shaftcs.msh 18	shaftcs.ms	shaftcs_i.fgr	メッシュから面を抽出します。
		h	shaftcs_i.pch	
			shaftcs_i.trn	
			shaftcs_i.pcg	
			(i は整数)	
2	%bcGUI shaftcs_18.pch	shaftcs_18.		図 2.2.3.3-1 に bcGUI 起動時の画面を示
	shaftcs_18.pcg	pch		します。(回転操作はしてます)。
		shaftcs_18.		左ボタンのドラグが平行移動。
		pcg		真中ボタンのドラグが回転。
				右ボタンのドラグがズーム。
3	ある面を選択			全ての面に同じ境界条件を設定します。
				Shift キーを押しながら左クリックで節
				点が選択できます。更に右クリックを繰
				り返すとその点が所属する面が順次選
				択されます。
				最初に選択された面を図 2.2.3.3-2 に示
				します。
4	メニューで			図 2.2.3.3-3 に境界条件指定のためのダ
	BC > Add Displacement			イアログを示します。
	X=0を指定			bcGUI が応力解析にしか対応してない
				ため、強制変位の値を設定する機能で静
				磁場解析用境界条件設定のために代用
				します。具体的には X 方向の強制変位=0
				で代用します。
5	3 と 4 を必要回数繰り返し			その他の選択面を図 2.2.3.3-4 に示しま
	ます			す。
6	メニューで			境界条件が設定されている面の確認で
	View > Boundary			す。設定していれば緑色で表示されま
	Condition > View			す。赤色ではだめですのでご注意下さ
	Displacement			い。図 2.2.3.3-5 を参照して下さい。
7	メニューで		shaft.cnd	図 2.2.3.3-6 に保存するファイルを指定
	File > Save Condition			するためのダイアログを示します。
8	メニューで			Really Quit? と聞いてきますので OK
	File > Quit			をクリックします。



図 2.2.3.3-1 bcGUI 起動時





図 2.2.3.3-3 Add Displacement ダイアログ



図 2.2.3.3-4(1/4) 面の一つを選択

図 2.2.3.3-4(2/4) 面の一つを選択